

# PRODUKTBLAD *Flexital-Sport*

Flexital-Sport är ett trådlöst mikrofonsystem för anslutning till befintliga högtalaranläggningar i ex gymnastiksal eller idrottshallar .

Utrustningen är enkel att anpassa till olika förstärkare . Mottagarens adapterkabel kopplas till förstärkarens CD eller AUX ingång se bilden nedan .Det finns adapterkablar med olika kontaktyper för anslutning till olika förstärkaringångar .

Sändaren kopplas till en nacksetmikrofon . Sändaren har ett clips som fästes i ex byxlinningen. På så sätt är den smidig att bära även när man utför ex gymnastikövningar.

Sändaren har volymkontroll så att man enkelt kan justera lämplig volym i ex gymnastikhallen.

Det går att kombinera mikrofonsystemet med ex befintlig CD spelare eller annan ljudanläggning.

Räckvidden är ca 100 meter.

Sändaren har uppladdningsbara batterier som räcker 8-12 tim .

Flexital-sport går att kombinera med Xena's talförstärkare Flexital-2.

Utrustningen ansluts enkelt av skolans egen personal .

Har ni några frågor angående funktion mm vänligen kontakta Xena Medical tel 0470-774484.

Sändare med nackset



Nacksetmikrofon



Sändaren fästes i byxlinningen

Mottagare med adapterkabel



Ingångar för anslutning av Mottagare .se förstärkaren baksida



Befintlig förstärkare i ex gymnastiksal



## Leverantör/Tillverkare

Xena Medical AB  
Indusribyn  
360 43 ÅRYD

Tel 0470-774484 Fax 0470-774485  
E Post: [conny@xenamedical.se](mailto:conny@xenamedical.se)  
Hemsida: [www.xenamedical.se](http://www.xenamedical.se)